

Программа и методика испытаний			
Объект испытаний		мобильное приложение для умного дома Stets Home, версия 1.0	
Цель испытаний		Комплексная проверка соответствия выполненных Исполнителем работ предъявляемым к ним требованиям	
Требования к программе		TR-1, TR-2.1, TR-2.2, TR-3, TR-4.1, TR-4.2, TR-5, TR-6, TR-7, TR-8, TR-9, TR-10, TR-11, TR-12, TR-13, TR-14, TR-15, TR-16.1, TR-16.2, TR-16.3, TR-16.4, TR-17, TR-18.1, TR-18.2, TR-18.3, TR-19.1, TR-19.2, TR-19.3, TR-19.4, TR-20, TR-21.1, TR-21.2	
Требования к документации		ПМИ; РП	
Средства и порядок испытаний		Для проведения испытаний потребуется: - компьютер или ноутбук с Windows или macOS - доступ в интернет - браузер Chrome версия 70 и выше В рамках ПМИ будут проверены все требования, которые были указаны в плане тестирования.	
Методы испытаний			
Требование технического задания	Предусловия	Шаг проверки	Конечный результат
TR1: просмотр информации о входе в приложение			

TR-1: возможность ввода данных для авторизации	-	1. Отображается поле ввода "Email". 2. Отображается поле ввода "Пароль" . 3. Отображается кнопка "Зарегистрироваться" 4. Отображается кнопка "Нажмите здесь" <..."если забыли пароль">	1. Поле ввода "Email" отображено. 2. Поле ввода "Пароль" отображено. 3. Кнопка "Зарегистрироваться" отображена. 4. Кнопка "Нажмите здесь" <..."если забыли пароль"> отображена.
TR-2: регистрация в приложении			
TR-2.1: отображение кнопки "Нажмите здесь" <..."если у вас уже есть учетная запись">		1. Нажать на кнопку «Зарегистрироваться». 2. Отображается кнопка "Нажмите здесь" <..."если у вас уже есть учетная запись">	1. Переход к разделу "Регистрация". 2. Поле ввода кнопка "Нажмите здесь" <..."если у вас уже есть учетная запись">
TR-2.2: регистрация в приложении	пользователь выбрал опцию 'зарегистрироваться'	1. Нажать на кнопку «Зарегистрироваться». 2. Указать значение в поле «Имя» 3. Указать валидное значение в поле «Email» 4. Указать валидное значение в поле «Пароль» 5. Указать значение в поле «Подтвердите пароль» идентичное значению в поле «Пароль» 6. Нажать на кнопку «Зарегистрироваться» 7. Проверка полученного письма об успешной регистрации во	1. Переход к разделу "Регистрация". 2. Ввод данных имени. 3. Ввод данных адреса электронной почты (Email). 4. Ввод данных выбранного пароля. 5. Повторный ввод данных выбранного пароля. 6. Переход к разделу "Главное меню". 7. Просмотр полученного письма об успешной регистрации во входящих сообщениях на эл.почте, указанной при регистрации.

		входящих сообщениях на эл.почте, указанной при регистрации	
TR-2.2: регистрация на сайте. Альтернативный сценарий: обработка незаполненных полей в форме регистрации	-	1. Нажать на кнопку «Зарегистрироваться» 2. Указать пустое значение в поле «Имя» 3. Указать валидное значение в поле «Email» 4. Указать валидное значение в поле «Пароль» 5. Указать значение в поле «Подтвердите пароль» идентичное значению в поле «Пароль» 6. Нажать на кнопку «Зарегистрироваться»	1. Переход к разделу “Регистрация”. 2. Пустое поле имени. 3. Ввод данных адреса электронной почты. 4. Ввод данных выбранного пароля. 5. Повторный ввод данных выбранного пароля. 6. Кнопка «Зарегистрироваться» не активна.
TR-2.2: регистрация на сайте. Альтернативный сценарий: обработка невалидных данных в форме регистрации	-	1. Нажать на кнопку «Зарегистрироваться» 2. Указать значение в поле «Имя» 3. Указать невалидное значение в поле «Email» 4. Указать невалидное значение в поле «Пароль» 5. Указать значение в поле «Подтвердите пароль» идентичное значению в поле «Пароль» 6. Нажать на кнопку «Зарегистрироваться»	1. Переход к разделу “Зарегистрироваться”. 2. Ввод данных имени. 3. Поле “Email” подсвечивается красным. 4. Поле “Пароль” подсвечивается красным. 5. Повторный ввод данных выбранного пароля. 6. Кнопка «Зарегистрироваться» не активна.

TR-2.2: регистрация на сайте. Альтернативный сценарий: подтверждение пароля при регистрации	-	1. Нажать на кнопку «Зарегистрироваться» 2. Указать значение в поле «Имя» 3. Указать валидное значение в поле «Email» 4. Указать валидное значение в поле «Пароль» 5. Указать значение в поле «Подтвердите пароль» не идентичное значению в поле «Пароль» 6. Нажать на кнопку «Зарегистрироваться»	1. Переход к разделу “Войти”. 2. Ввод данных имени. 3. Ввод данных адреса электронной почты. 4. Ввод данных выбранного пароля. 5. Высвечивание подсказки о несовпадении полей. 6. Кнопка «Зарегистрироваться» не активна.
TR-2.2: регистрация на сайте. Альтернативный сценарий: повторная регистрация	ранее проводилась регистрация с этими данными	1. Нажать на кнопку «Зарегистрироваться» 2. Указать ранее введенное значение в поле «Имя» 3. Указать ранее введенное валидное значение в поле «Email» 4. Указать валидное значение в поле «Пароль» 5. Указать значение в поле «Подтвердите пароль» идентичное значению в поле «Пароль» 6. Нажать на кнопку «Зарегистрироваться»	1. Переход к разделу “Зарегистрироваться”. 2. Ввод данных имени. 3. Ввод данных адреса электронной почты. 4. Ввод данных выбранного пароля. 5. Повторный ввод данных выбранного пароля. 6. Высвечивание подсказки с уведомлением “Пользователь уже существует”.
TR-3: авторизация в приложении			

TR-3: авторизация в приложение.	пользователь зарегистрирован в приложении	1. Указать валидное значение в поле «Email» 2. Указать валидное значение в поле «Пароль» 3. Нажать на кнопку «Войти домой»	1. Ввод данных адреса электронной почты. 2. Ввод данных пароля. 3. Переход к разделу “Главное меню”.
TR-3: авторизация в приложение. Альтернативный сценарий: обработка невалидных данных в форме авторизации		1. Указать невалидное значение в поле «Email» 2. Указать невалидное значение в поле «Пароль» 3. Нажать на кнопку «Войти домой»	1. Поле “Email” подсвечивается красным. 2. Поле “Пароль” подсвечивается красным. 3. Кнопка «Войти домой» не активна.
TR-3: авторизация в приложение. Альтернативный сценарий: обработка незаполненных полей в форме авторизации		1. Указать валидное значение в поле «Email» 2. Указать пустое значение в поле «Пароль» 3. Нажать на кнопку «Войти домой»	1. Ввод данных адреса электронной почты. 2. Поле “Пароль” подсвечивается красным. 3. Кнопка «Войти домой» не активна.
TR-4: восстановление пароля			
TR-4.1: ввод данных для восстановления пароля для входа в приложение.	пользователь зарегистрирован в приложении	1. Указать валидное значение в поле «Email» 2. Нажать на кнопку “Восстановить пароль”	1. Ввод данных адреса электронной почты. 2. Письмо с ссылкой на восстановление пароля отправлено на указанный адрес эл.почты

TR-4.1: ввод данных для восстановления пароля для входа в приложение. Альтернативный сценарий: обработка невалидных данных в форме авторизации		1. Указать невалидное значение в поле «Email» 2. Нажать на кнопку «Восстановить пароль»	1. Поле «Email» подсвечивается красным. 2. Кнопка «Восстановить пароль» не активна.
TR-4.1: ввод данных для восстановления пароля для входа в приложение. Альтернативный сценарий: обработка невалидных данных в форме авторизации	пользователь зарегистрирован в приложении	1. Указать валидное значение в поле «Email» 2. Нажать на кнопку «Восстановить пароль» 3. Нажать на кнопку «Отправить письмо»	1. Ввод данных адреса электронной почты. 2. Письмо с ссылкой на восстановление пароля не пришло на указанный адрес эл.почты 3. Письмо с ссылкой на восстановление пароля повторно отправлено на указанный адрес эл.почты
TR-4.2: ввод данных для нового пароля.	пользователь перешел по ссылке для восстановления пароля, которую получил на указанный адрес эл.почты	1. Ввести валидное значение в поле «Пароль» 2. Ввести значение в поле «Подтвердите пароль» идентичное значению в поле «Пароль» 3. Нажать на кнопку «Сохранить»	1. Ввод данных нового выбранного пароля. 2. Повторный ввод данных нового выбранного пароля. 3. Переход к разделу «Войти в приложение»
TR-4.2:	пользователь	1. Ввести невалидное значение в	1. Поле пароль подсвечивается красным.

ввод данных для нового пароля. Альтернативный сценарий: обработка невалидных данных в форме авторизации	перешел по ссылке для восстановления пароля, которую получил на указанный адрес эл.почты	поле “Пароль” 2. Ввести значение в поле “Подтвердите пароль” идентичное значению в поле “Пароль” 3. Нажать на кнопку “Сохранить”	2. Повторный ввод данных нового выбранного пароля. 3. Кнопка “Сохранить” не активна.
TR-4.2: ввод данных для нового пароля. Альтернативный сценарий: подтверждение пароля при регистрации нового пароля	пользователь перешел по ссылке для восстановления пароля, которую получил на указанный адрес эл.почты	1. Ввести валидное значение в поле “Пароль” 2. Ввести значение в поле “Подтвердите пароль” не идентичное значению в поле “Пароль” 3. Нажать на кнопку “Сохранить”	1. Ввод данных нового выбранного пароля. 2. Поле “Введите пароль” подсвечивается красным. 3. Кнопка “Сохранить” не активна.
TR-5: отображение главного меню			
TR-5: отображение панели управления	пользователь успешно зарегистрировался или авторизовался в приложении	1. Отображается кнопка “Мой дом” 2. Отображается кнопка “Личный Кабинет” как не активна 3. Отображается кнопка “Сценарии” как не активна 4. Отображается кнопка “Настройки” как не активна	1. Кнопка “Мой дом” на панели управления отображена и подсвечена синим 2. Кнопка “Личный Кабинет” на панели управления отображена 3. Кнопка “Сценарии” на панели управления отображена 4. Кнопка “Настройки” на панели управления отображена
TR-6: вход в личный кабинет			

TR-6: войти в личный кабинет	пользователь находится в разделе “Главное меню”	1. Нажать на кнопку “Личный кабинет”	1. Переход к разделу “Личный кабинет”
TR-7: изменение личных данных			
TR-7: изменить личные данные.	пользователь зашел в свой личный кабинет	1. Нажать на кнопку “Изменить данные” 2. Ввести валидное значение в поле “Email” 3. Нажать на кнопку “Сохранить изменения”	1. Переход к разделу “Изменить данные” 2. Ввод данных нового адреса эл.почты 3. Новые данные сохранены.
TR-7: изменить личные данные. Альтернативный сценарий: обработка невалидных данных в форме авторизации	пользователь зашел в свой личный кабинет	1. Нажать на кнопку “Изменить данные” 2. Ввести не валидное значение в поле “Email” 3. Нажать на кнопку “Сохранить изменения”	1. Переход к разделу “Изменить данные” 2. Поле “Email” подсвечивается красным 3. Кнопку “Сохранить изменения” не активна
TR-8: выход из учетной записи			
TR-8: выйти из учетной записи	пользователь зашел в свой личный кабинет	1. Нажать на кнопку “Выйти” 2. Нажать на кнопку “Подтвердить”	1. Переход к разделу “Вы точно хотите выйти из своей учетной записи?” 2. Переход к разделу “Войти в приложении”
TR-9: вход в настройки			

TR-9: войти в настройки	пользователь находится в разделе “Главное меню”	1. Нажать на кнопку “Настройки”	1. Переход к разделу “Настройки”
TR-10: пригласить друга			
TR-10: пригласить друга	пользователь находится в разделе “Настройки”	1. Нажать на кнопку “Пригласить друга” 2. Ввести валидные данные в поле “Email друга” 3. Нажать на кнопку “Пригласить Друга”	1. Переход к разделу “Пригласить друга” 2. Ввод данных в поле “Email друга” 3. Письмо с приглашением для совместного управления домом отправлено на указанный адрес эл.почты
TR-11: добавить устройство			
TR-11: добавить новое умное устройство в приложение	пользователь находится в разделе “Настройки”	1. Нажать на кнопку “Добавить устройство” 2. Нажать на кнопку “QR-код” 3. Навести мобильной камерой на QR-код, указанный на упаковке устройства 4. Нажать на кнопку “Добавить”	1. Переход к разделу “Добавить устройство” 2. Переход к разделу “Отсканируйте QR-код” 3. Устройство найдено 4. Переход к разделу “Главное меню”, где отображается добавленное устройство
TR-11: добавить новое умное устройство в приложение. Альтернативный сценарий: устройство не найдено через	пользователь находится в разделе “Настройки”	1. Нажать на кнопку “Добавить устройство” 2. Нажать на кнопку “QR-код” 3. Навести мобильной камерой на QR-код, указанный на упаковке устройства	1. Переход к разделу “Добавить устройство” 2. Переход к разделу “Отсканируйте QR-код” 3. Сообщение об ошибке: устройство не найдено

QR-код			
TR-11: добавить новое умное устройство в приложение. Альтернативный сценарий: добавить устройство вручную	пользователь находится в разделе "Настройки"	1. Нажать на кнопку "Добавить устройство" 2. Нажать на кнопку "Вручную" 3. Ввести 12-значный код, указанный на упаковке устройства 4. Нажать на кнопку "Добавить"	1. Переход к разделу "Добавить устройство" 2. Переход к разделу "Ввести код" 3. Ввод данных в поле "Введите 12-значный код" 4. Переход к разделу "Главное меню", где отображается добавленное устройство
TR-11: добавить новое умное устройство в приложение. Альтернативный сценарий: устройство не найдено через ввод 12-значного кода	пользователь находится в разделе "Настройки"	1. Нажать на кнопку "Добавить устройство" 2. Нажать на кнопку "Вручную" 3. Ввести 12-значный код, указанный на упаковке устройства 4. Нажать на кнопку "Добавить"	1. Переход к разделу "Добавить устройство" 2. Переход к разделу "Ввести код" 3. Ввод данных в поле "Введите 12-значный код" 4. Сообщение об ошибке: устройство не найдено
TR-12: удалить устройство			
TR-12: удалить добавленное устройство из приложения	у пользователя есть добавленные устройства и пользователь находится в разделе "Главное меню"	1. Нажать на кнопку "Удалить" на отображаемом устройстве 2. Нажать на кнопку "Подтвердить"	1. Переход к разделу "Вы точно хотите удалить устройство?" 2. Устройство удалено

TR-12: удалить добавленное устройство из приложения. Альтернативный сценарий: ошибка при удалении	у пользователя есть добавленные устройства и пользователь находится в разделе “Главное меню”	1. Нажать на кнопку “Удалить” 2. Нажать на кнопку “Подтвердить”	1. Переход к разделу “Вы точно хотите удалить устройство?” 2. Высвечивается ошибка “Что-то пошло не так”
TR-13: добавить комнату			
TR-13: создать комнату в приложении	пользователь находится в разделе “Настройки”	1. Нажать на кнопку “Создать комнату” 2. Выбрать тип комнаты 3. Нажать на кнопку “Выбрать” 4. Нажать на кнопку “Сохранить”	1. Переход к разделу “Создать новую комнату” 2. Выбрана кнопка-иконка с отображением типа комнаты 3. Переход к разделу “Сохраните выбранные настройки комнаты” 4. Переход к главному меню, где отображается добавленная комната
TR-13: создать комнату в приложении. Альтернативный сценарий: ошибка при создании комнаты	пользователь находится в разделе “Настройки”	1. Нажать на кнопку “Создать комнату” 2. Выбрать тип комнаты 3. Нажать на кнопку “Выбрать” 4. Нажать на кнопку “Сохранить”	1. Переход к разделу “Создать новую комнату” 2. Выбрана кнопка-иконка с отображением типа комнаты 3. Переход к разделу “Сохраните выбранные настройки комнаты” 4. Высвечивается ошибка “Что-то пошло не так”
TR-13: создать комнату в приложении.	пользователь находится в разделе	1. Нажать на кнопку “Создать комнату” 2. Выбрать тип комнаты	1. Переход к разделу “Создать новую комнату” 2. Выбрана кнопка-иконка с отображением типа комнаты

Альтернативный сценарий: изменение имени комнаты при создании комнаты	“Настройки”	3. Нажать на кнопку “Выбрать” 4. Нажать на кнопку “Изменить имя” 5. Ввести данные в поле “Имя комнаты” 6. Нажать на кнопку “Сохранить”	3. Переход к разделу “Сохраните выбранные настройки комнаты” 4. Переход к разделу “Изменение имени комнаты” 5. Ввод данных в поле “Имя комнаты” 6. Переход к главному меню, где отображается добавленная комната
TR-14: удалить комнату			
TR-14: удалить созданную комнату из приложения	у пользователя есть созданные комнаты и пользователь находится в разделе “Главное меню”	1. Нажать на кнопку “Удалить” на отображаемой комнате 2. Нажать на кнопку “Подтвердить”	1. Переход к разделу “Вы точно хотите удалить комнату?” 2. Комната удалено
TR-14: удалить созданную комнату из приложения Альтернативный сценарий: ошибка при удалении	у пользователя есть созданные комнаты и пользователь находится в разделе “Главное меню”	1. Нажать на кнопку “Удалить” на отображаемой комнате 2. Нажать на кнопку “Подтвердить”	1. Переход к разделу “Вы точно хотите удалить комнату?” 2. Высвечивается ошибка “Что-то пошло не так”
TR-15: изменить данные комнаты			
TR-15: изменить данные	у пользователя есть созданные	1. Нажать на кнопку “Изменить” на отображаемой комнате	1. Переход к разделу “Изменить данные комнаты” 2. Переход к разделу “Изменить имя комнаты”

созданной комнаты	комнаты и пользователь находится в разделе “Главное меню”	2. Нажать на кнопку “Изменить имя” 3. Ввести данные в поле “Имя комнаты” 4. Нажать на кнопку “Сохранить”	3. Ввод данных в поле “Имя комнаты” 4. Переход к главному меню, где отображается добавленная комната с измененными данными
TR-15: изменить данные созданной комнаты. Альтернативный сценарий: изменить тип комнаты	у пользователя есть созданные комнаты и пользователь находится в разделе “Главное меню”	1. Нажать на кнопку “Изменить” на отображаемой комнате 2. Нажать на кнопку “Изменить тип” 3. Выбрать тип комнаты 4. Нажать на кнопку “Выбрать” 5. Нажать на кнопку “Сохранить”	1. Переход к разделу “Изменить данные комнаты” 2. Переход к разделу “Изменить тип комнаты” 3. Выбрана кнопка-иконка с отображением типа комнаты 4. Переход к разделу “Сохраните выбранные настройки комнаты” 5. Переход к главному меню, где отображается добавленная комната с измененными данными
TR-16: управление добавленным устройством			
TR-16.1: включить лампочку	у пользователя есть добавленная лампочка и пользователь находится в разделе “Главное меню”	1. Нажать на кнопку “Включить” на отображаемом устройстве	1. Лампочка включена
TR-16.1: включить лампочку. Альтернативный сценарий: ошибка	у пользователя есть добавленная лампочка и	1. Нажать на кнопку “Включить” на отображаемом устройстве	1. Высвечивается ошибка “Устройство недоступно”

при включении лампочки	пользователь находится в разделе “Главное меню”		
TR-16.2: выключить лампочку	у пользователя есть включенная лампочка и пользователь находится в разделе “Главное меню”	1. Нажать на кнопку “Выключить” на отображаемом устройстве	1. Лампочка выключена
TR-16.3: включить режим энергосбережения для лампочки	у пользователя есть добавленная лампочка и пользователь находится в разделе “Главное меню”	1. Нажать на кнопку “Режим энергосбережения” на отображаемом устройстве	1. Режим энергосбережения для лампочки включен и отображается синим цветом
TR-16.4: выключить режим энергосбережения для лампочки	у пользователя включен режим энергосбережения для лампочки и пользователь находится в	1. Нажать на кнопку “Режим энергосбережения” на отображаемом устройстве	1. Режим энергосбережения для лампочки включен и отображается белым цветом

	разделе “Главное меню”		
TR-17: добавить устройство в комнату			
TR-17: добавить умное устройство в комнату	у пользователя есть добавленная лампочка и у пользователя есть добавленная комната и пользователь находится в разделе “Главное меню”	1. Нажать на кнопку “Добавить” на отображаемой комнате 2. Выбрать доступное устройство 3. Нажать на кнопку “Подтвердить”	1. Переход к разделу “Добавить устройство в комнату” 2. Доступное устройство выбрано 3. Переход к главному меню, где отображается комната с добавленным в нее устройством
TR-17: добавить умное устройство в комнату. Альтернативный сценарий: нет доступных устройств	у пользователя есть добавленная лампочка и у пользователя есть добавленная комната и пользователь находится в разделе “Главное меню”	1. Нажать на кнопку “Добавить” на отображаемой комнате 2. Выбрать доступное устройство	1. Переход к разделу “Добавить устройство в комнату” 2. Высвечивается ошибка “Доступных устройств не найдено”

TR-18: управление устройством в комнате

TR-18.1: включить все лампочки в комнате	у пользователя есть добавленное устройство в комнате и пользователь находится в разделе “Главное меню”	1. Нажать на кнопку “Устройства” на отображаемой комнате 2. Нажать на кнопку “Включить все лампочки”	1. Переход к разделу “Устройства в комнате” 2. Все добавленные лампочки в комнате включены
TR-18.1: включить все лампочки в комнате. Альтернативный сценарий: ошибка при включении лампочки	у пользователя есть добавленное устройство в комнате и пользователь находится в разделе “Главное меню”	1. Нажать на кнопку “Устройства” на отображаемой комнате 2. Нажать на кнопку “Включить все лампочки”	1. Переход к разделу “Устройства в комнате” 2. Высвечивается ошибка “Устройство недоступно”
TR-18.2: выключить все лампочки в комнате	у пользователя есть включенные лампочки в комнате и пользователь находится в разделе “Главное	1. Нажать на кнопку “Устройства” на отображаемой комнате 2. Нажать на кнопку “Выключить все лампочки”	1. Переход к разделу “Устройства в комнате” 2. Все добавленные лампочки в комнате выключены

	меню”		
TR-18.3: удалить устройство из комнаты	у пользователя есть добавленное устройство в комнате и пользователь находится в разделе “Главное меню”	1. Нажать на кнопку “Удалить” на отображаемой комнате 2. Нажать на кнопку “Подтвердить”	1. Переход к разделу “Вы точно хотите удалить устройство из комнаты?” 2. Устройство из комнаты удаленно
TR-18.3: удалить устройство из комнаты. Альтернативный сценарий: ошибка при удалении устройства из комнаты	у пользователя есть добавленное устройство в комнате и пользователь находится в разделе “Главное меню”	1. Нажать на кнопку “Удалить” на отображаемой комнате 2. Нажать на кнопку “Подтвердить”	1. Переход к разделу “Вы точно хотите удалить устройство из комнаты?” 2. Высвечивается ошибка “Что-то пошло не так”
TR-19: создать сценарий			
TR-19.1 создать сценарий с ручным режимом для устройства	у пользователя есть добавленное устройство и пользователь находится в разделе “Главное	1. Нажать на кнопку “Сценарии” 2. Нажать на кнопку “Создать новый сценарий” 3. Ввести название сценария 4. Нажать на кнопку “Выбрать устройство” 5. Выбрать доступное устройство	1. Переход к разделу “Сценарии” 2. переход к разделу “Новый сценарий” 3. Ввод данных в поле “Название сценария” 4. Отображение доступных устройств для сценария 5. Выбрано устройство для сценария 6. Переход к разделу “Выбрать режим”

	меню”	кнопкой “Выбрать” - Нажать на кнопку “Выбрать режим” - Нажать на кнопку “Ручной” - Нажать на кнопку “Создать сценарий”	- Выбран ручной режим - Создан новый сценарий с ручным режимом для устройства
TR-19.1 создать сценарий с ручным режимом для устройства. Альтернативный сценарий: нет доступных устройств	пользователь находится в разделе “Главное меню”	- Нажать на кнопку “Сценарии” - Нажать на кнопку “Создать новый сценарий” - Ввести название сценария - Нажать на кнопку “Выбрать устройство”	- Переход к разделу “Сценарии” - переход к разделу “Новый сценарий” - Ввод данных в поле “Название сценария” - Высвечивается ошибка “Нет доступных устройств”
TR-19.1 создать сценарий с ручным режимом для устройства. Альтернативный сценарий: ошибка при создании сценария	у пользователя есть добавленное устройство и пользователь находится в разделе “Главное меню”	- Нажать на кнопку “Сценарии” - Нажать на кнопку “Создать новый сценарий” - Ввести название сценария - Нажать на кнопку “Выбрать устройство” - Выбрать доступное устройство кнопкой “Выбрать” - Нажать на кнопку “Выбрать режим” - Нажать на кнопку “Ручной” - Нажать на кнопку “Создать сценарий”	- Переход к разделу “Сценарии” - переход к разделу “Новый сценарий” - Ввод данных в поле “Название сценария” - Отображение доступных устройств для сценария - Выбрано устройство для сценария - Переход к разделу “Выбрать режим” - Выбран ручной режим - Высвечивается ошибка “Что-то пошло не так”
TR-19.2	у пользователя	Нажать на кнопку “Сценарии”	Переход к разделу “Сценарии”

создать сценарий с ручным режимом для комнаты.	есть добавленные в комнату устройства и пользователь находится в разделе “Главное меню”	2. Нажать на кнопку “Создать новый сценарий” 3. Ввести название сценария 4. Нажать на кнопку “Выбрать комнату” 5. Выбрать доступную комнату кнопкой “Выбрать” 6. Нажать на кнопку “Выбрать режим” 7. Нажать на кнопку “Ручной” 8. Нажать на кнопку “Создать сценарий”	2. переход к разделу “Новый сценарий” 3. Ввод данных в поле “Название сценария” 4. Отображение доступных комнат для сценария 5. Выбрана комната для сценария 6. Переход к разделу “Выбрать режим” 7. Выбран ручной режим 8. Создан новый сценарий с ручным режимом для комнаты
TR-19.2 создать сценарий с ручным режимом для комнаты. Альтернативный сценарий: нет доступных устройств	пользователь находится в разделе “Главное меню”	1. Нажать на кнопку “Сценарии” 2. Нажать на кнопку “Создать новый сценарий” 3. Ввести название сценария 4. Нажать на кнопку “Выбрать комнату”	1. Переход к разделу “Сценарии” 2. переход к разделу “Новый сценарий” 3. Ввод данных в поле “Название сценария” 4. Высвечивается ошибка “Нет доступных комнат”
TR-19.2 создать сценарий с ручным режимом для комнаты. Альтернативный сценарий: ошибка при создании сценария	у пользователя есть добавленные в комнату устройства и пользователь находится в разделе “Главное меню”	1. Нажать на кнопку “Сценарии” 2. Нажать на кнопку “Создать новый сценарий” 3. Ввести название сценария 4. Нажать на кнопку “Выбрать комнату” 5. Выбрать доступную комнату кнопкой “Выбрать” 6. Нажать на кнопку “Выбрать	1. Переход к разделу “Сценарии” 2. переход к разделу “Новый сценарий” 3. Ввод данных в поле “Название сценария” 4. Отображение доступных комнат для сценария 5. Выбрана комната для сценария 6. Переход к разделу “Выбрать режим” 7. Выбран ручной режим 8. Высвечивается ошибка “Что-то пошло не так”

		режим” - Нажать на кнопку “Ручной” - Нажать на кнопку “Создать сценарий”	
TR-19.3 создать сценарий с расписанием для устройства	у пользователя есть добавленное устройство и пользователь находится в разделе “Главное меню”	- Нажать на кнопку “Сценарии” - Нажать на кнопку “Создать новый сценарий” - Ввести название сценария - Нажать на кнопку “Выбрать устройство” - Выбрать доступное устройство кнопкой “Выбрать” - Нажать на кнопку “Выбрать режим” - Нажать на кнопку “По расписанию” - Выбрать дни недели для сценария - Нажать на кнопку “Далее” - Ввести валидные данные о времени запуска сценария - Нажать на кнопку “Далее” - Ввести валидные данные о времени выключения сценария - Нажать на кнопку “Далее” - Нажать на кнопку “Создать сценарий”	- Переход к разделу “Сценарии” - Переход к разделу “Новый сценарий” - Ввод данных в поле “Название сценария” - Отображение доступных устройств для сценария - Выбрано устройство для сценария - Переход к разделу “Выбрать режим” - Выбран режим по расписанию - Выбраны дни недели для сценария - Переход к разделу “Время запуска сценария” - Ввод данных в поле “ЧЧ:ММ” - Переход к разделу “Время выключения сценария” - Ввод данных в поле “ЧЧ:ММ” - Переход к разделу “Создать новый сценарий” - Создан новый сценарий с режимом расписания для устройства
TR-19.3 создать сценарий с расписанием для		- Нажать на кнопку “Сценарии” - Нажать на кнопку “Создать новый сценарий”	- Переход к разделу “Сценарии” - Переход к разделу “Новый сценарий” - Ввод данных в поле “Название сценария”

устройства. Альтернативный сценарий: нет доступных устройств		3. Ввести название сценария 4. Нажать на кнопку “Выбрать устройство”	4. Высвечивается ошибка “Нет доступных устройств”
TR-19.3 создать сценарий с расписанием для устройства. Альтернативный сценарий: ошибка при вводе данных о времени запуска сценария	у пользователя есть добавленное устройство и пользователь находится в разделе “Главное меню”	1. Нажать на кнопку “Сценарии” 2. Нажать на кнопку “Создать новый сценарий” 3. Ввести название сценария 4. Нажать на кнопку “Выбрать устройство” 5. Выбрать доступное устройство кнопкой “Выбрать” 6. Нажать на кнопку “Выбрать режим” 7. Нажать на кнопку “По расписанию” 8. Выбрать дни недели для сценария 9. Нажать на кнопку “Далее” 10. Ввести невалидные данные о времени запуска сценария 11. Нажать на кнопку “Далее”	1. Переход к разделу “Сценарии” 2. Переход к разделу “Новый сценарий” 3. Ввод данных в поле “Название сценария” 4. Отображение доступных устройств для сценария 5. Выбрано устройство для сценария 6. Переход к разделу “Выбрать режим” 7. Выбран режим по расписанию 8. Выбраны дни недели для сценария 9. Переход к разделу “Время запуска сценария” 10. Высвечивается ошибка “Неверный формат времени” 11. Кнопка “Далее” не доступна
TR-19.3 создать сценарий с расписанием для устройства. Альтернативный сценарий: ошибка при вводе данных о времени выключения	у пользователя есть добавленное устройство и пользователь находится в разделе “Главное меню”	1. Нажать на кнопку “Сценарии” 2. Нажать на кнопку “Создать новый сценарий” 3. Ввести название сценария 4. Нажать на кнопку “Выбрать устройство” 5. Выбрать доступное устройство кнопкой “Выбрать”	1. Переход к разделу “Сценарии” 2. Переход к разделу “Новый сценарий” 3. Ввод данных в поле “Название сценария” 4. Отображение доступных устройств для сценария 5. Выбрано устройство для сценария 6. Переход к разделу “Выбрать режим” 7. Выбран режим по расписанию

сценария		6. Нажать на кнопку “Выбрать режим” 7. Нажать на кнопку “По расписанию” 8. Выбрать дни недели для сценария 9. Нажать на кнопку “Далее” 10. Ввести валидные данные о времени запуска сценария 11. Нажать на кнопку “Далее” 12. Ввести невалидные данные о времени выключения сценария 13. Нажать на кнопку “Далее”	8. Выбраны дни недели для сценария 9. Переход к разделу “Время запуска сценария” 10. Ввод данных в поле “ЧЧ:ММ” 11. Переход к разделу “Время выключения сценария” 12. Высвечивается ошибка “Неверный формат времени” 13. Кнопка “Далее” не доступна
TR-19.3 создать сценарий с расписанием для устройства. Альтернативный сценарий: ошибка при создании сценария	у пользователя есть добавленное устройство и пользователь находится в разделе “Главное меню”	1. Нажать на кнопку “Сценарии” 2. Нажать на кнопку “Создать новый сценарий” 3. Ввести название сценария 4. Нажать на кнопку “Выбрать устройство” 5. Выбрать доступное устройство кнопкой “Выбрать” 6. Нажать на кнопку “Выбрать режим” 7. Нажать на кнопку “По расписанию” 8. Выбрать дни недели для сценария 9. Нажать на кнопку “Далее” 10. Ввести валидные данные о времени запуска сценария 11. Нажать на кнопку “Далее” 12. Ввести валидные данные о времени выключения сценария	1. Переход к разделу “Сценарии” 2. Переход к разделу “Новый сценарий” 3. Ввод данных в поле “Название сценария” 4. Отображение доступных устройств для сценария 5. Выбрано устройство для сценария 6. Переход к разделу “Выбрать режим” 7. Выбран режим по расписанию 8. Выбраны дни недели для сценария 9. Переход к разделу “Время запуска сценария” 10. Ввод данных в поле “ЧЧ:ММ” 11. Переход к разделу “Время выключения сценария” 12. Ввод данных в поле “ЧЧ:ММ” 13. Переход к разделу “Создать новый сценарий” 14. Высвечивается ошибка “Что-то пошло не так”

		13. Нажать на кнопку “Далее” 14. Нажать на кнопку “Создать сценарий”	
TR-19.4 создать сценарий с расписанием для комнаты.	у пользователя есть добавленные в комнату устройства и пользователь находится в разделе “Главное меню”	1. Нажать на кнопку “Сценарии” 2. Нажать на кнопку “Создать новый сценарий” 3. Ввести название сценария 4. Нажать на кнопку “Выбрать комнату” 5. Выбрать доступную комнату кнопкой “Выбрать” 6. Нажать на кнопку “Выбрать режим” 7. Нажать на кнопку “По расписанию” 8. Выбрать дни недели для сценария 9. Нажать на кнопку “Далее” 10. Ввести валидные данные о времени запуска сценария 11. Нажать на кнопку “Далее” 12. Ввести валидные данные о времени выключения сценария 13. Нажать на кнопку “Далее” 14. Нажать на кнопку “Создать сценарий”	1. Переход к разделу “Сценарии” 2. Переход к разделу “Новый сценарий” 3. Ввод данных в поле “Название сценария” 4. Отображение доступных комнат для сценария 5. Выбрана комната для сценария 6. Переход к разделу “Выбрать режим” 7. Выбран режим по расписанию 8. Выбраны дни недели для сценария 9. Переход к разделу “Время запуска сценария” 10. Ввод данных в поле “ЧЧ:ММ” 11. Переход к разделу “Время выключения сценария” 12. Ввод данных в поле “ЧЧ:ММ” 13. Переход к разделу “Создать новый сценарий” 14. Создан новый сценарий с режимом расписания для устройства
TR-19.4 создать сценарий с расписанием для комнаты.		1. Нажать на кнопку “Сценарии” 2. Нажать на кнопку “Создать новый сценарий” 3. Ввести название сценария	1. Переход к разделу “Сценарии” 2. Переход к разделу “Новый сценарий” 3. Ввод данных в поле “Название сценария” 4. Высвечивается ошибка “Нет доступных комнат”

Альтернативный сценарий: нет доступных комнат		4. Нажать на кнопку “Выбрать комнату”	
TR-19.4 создать сценарий с расписанием для комнаты. Альтернативный сценарий: ошибка при вводе данных о времени запуска сценария	у пользователя есть добавленные в комнату устройства и пользователь находится в разделе “Главное меню”	1. Нажать на кнопку “Сценарии” 2. Нажать на кнопку “Создать новый сценарий” 3. Ввести название сценария 4. Нажать на кнопку “Выбрать комнату” 5. Выбрать доступную комнату кнопкой “Выбрать” 6. Нажать на кнопку “Выбрать режим” 7. Нажать на кнопку “По расписанию” 8. Выбрать дни недели для сценария 9. Нажать на кнопку “Далее” 10. Ввести невалидные данные о времени запуска сценария 11. Нажать на кнопку “Далее”	1. Переход к разделу “Сценарии” 2. Переход к разделу “Новый сценарий” 3. Ввод данных в поле “Название сценария” 4. Отображение доступных комнат для сценария 5. Выбрана комната для сценария 6. Переход к разделу “Выбрать режим” 7. Выбран режим по расписанию 8. Выбраны дни недели для сценария 9. Переход к разделу “Время запуска сценария” 10. Высвечивается ошибка “Неверный формат времени” 11. Кнопка “Далее” не доступна
TR-19.4 создать сценарий с расписанием для комнаты. Альтернативный сценарий: ошибка при вводе данных о времени выключения сценария	у пользователя есть добавленные в комнату устройства и пользователь находится в разделе “Главное меню”	1. Нажать на кнопку “Сценарии” 2. Нажать на кнопку “Создать новый сценарий” 3. Ввести название сценария 4. Нажать на кнопку “Выбрать комнату” 5. Выбрать доступную комнату кнопкой “Выбрать” 6. Нажать на кнопку “Выбрать	1. Переход к разделу “Сценарии” 2. Переход к разделу “Новый сценарий” 3. Ввод данных в поле “Название сценария” 4. Отображение доступных комнат для сценария 5. Выбрана комната для сценария 6. Переход к разделу “Выбрать режим” 7. Выбран режим по расписанию 8. Выбраны дни недели для сценария 9. Переход к разделу “Время запуска сценария”

		режим” - Нажать на кнопку “По расписанию” - Выбрать дни недели для сценария - Нажать на кнопку “Далее” - Ввести валидные данные о времени запуска сценария - Нажать на кнопку “Далее” - Ввести невалидные данные о времени выключения сценария - Нажать на кнопку “Далее”	- Ввод данных в поле “ЧЧ:ММ” - Переход к разделу “Время выключения сценария” - Ввод данных в поле “ЧЧ:ММ” - Переход к разделу “Создать новый сценарий”
TR-19.4 создать сценарий с расписанием для комнаты. Альтернативный сценарий: ошибка при создании сценария	у пользователя есть добавленные в комнату устройства и пользователь находится в разделе “Главное меню”	- Нажать на кнопку “Сценарии” - Нажать на кнопку “Создать новый сценарий” - Ввести название сценария - Нажать на кнопку “Выбрать комнату” - Выбрать доступную комнату кнопкой “Выбрать” - Нажать на кнопку “Выбрать режим” - Нажать на кнопку “По расписанию” - Выбрать дни недели для сценария - Нажать на кнопку “Далее” - Ввести валидные данные о времени запуска сценария - Нажать на кнопку “Далее” - Ввести валидные данные о времени выключения сценария - Нажать на кнопку “Далее”	- Переход к разделу “Сценарии” - Переход к разделу “Новый сценарий” - Ввод данных в поле “Название сценария” - Отображение доступных комнат для сценария - Выбрана комната для сценария - Переход к разделу “Выбрать режим” - Выбран режим по расписанию - Выбраны дни недели для сценария - Переход к разделу “Время запуска сценария” - Ввод данных в поле “ЧЧ:ММ” - Переход к разделу “Время выключения сценария” - Ввод данных в поле “ЧЧ:ММ” - Переход к разделу “Создать новый сценарий” - Высвечивается ошибка “Что-то пошло не так”

		14. Нажать на кнопку “Создать сценарий”	
TR-20: удалить сценарий			
TR-20 удаление сценария	у пользователя есть созданный сценарий и пользователь находится в разделе “Сценарии”	1. Нажать на кнопку “Удалить” на сценарии 2. Нажать на кнопку “Подтвердить”	1. Переход к разделу “Вы точно хотите удалить сценарий?” 2. Сценарий удален
TR-20 удаление сценария. Альтернативный сценарий: ошибка при удалении сценария	у пользователя есть созданный сценарий и пользователь находится в разделе “Сценарии”	1. Нажать на кнопку “Удалить” на сценарии 2. Нажать на кнопку “Подтвердить”	1. Переход к разделу “Вы точно хотите удалить сценарий?” 2. Высвечивается ошибка “Что-то пошло не так”
TR-21: управление сценарием с ручным режимом			
TR-21.1 запустить сценарий	у пользователя есть созданный сценарий с ручным режимом и пользователь	1. Нажать на кнопку “Включить” на сценарии	1. Сценарий с ручным режимом запущен

	находится в разделе "Сценарии"		
TR-21.1 запустить сценарий. Альтернативный сценарий: устройство в сценарии недоступно	у пользователя есть созданный сценарий с ручным режимом и пользователь находится в разделе "Сценарии"	1. Нажать на кнопку "Включить" на сценарии	1. Высвечивается ошибка "Устройство недоступно"
TR-21.2 выключить сценарий	у пользователя есть запущенный сценарий с ручным режимом и пользователь находится в разделе "Сценарии"	1. Нажать на кнопку "Выключить" на сценарии	1. Сценарий с ручным режимом выключен